

NST AUDIO产品设备固件和Dante固件

# 升级指南



[WWW.NSTAUDIO.CN](http://WWW.NSTAUDIO.CN)

## NST AUDIO产品设备固件升级篇：

关于NST AUDIO所有产品的最新固件是包含在最新版本D-NET软件里的，可以在这里下载最新版本软件：

<https://nstaudio.com/software-downloads/>

或


<http://nstaudio.cn/software-downloads/>

也可以打开D-NET软件，在菜单上找到"Help"里的 "Check for Updates"并点击更新,确保你有最新版本的软件，

连接上NST AUDIO产品设备，如有出现有黄色 ⚠ 图标提示界面，说明软件和机器固件不一致请升级固件：



双击模块打开模块后在右上角也会出现黄色提示 “Firmware Update Available” ，




打开设备的控制面板，点击"System"页面按钮。




如固件需要升级，“Upgrade Firmware”按钮右边有黄色文字直接显示新的固件版本。


点击 “Upgrade Firmware” 按钮，将打开下面的对话框：




点击 “Load Firmware” 按钮，出现警告对话框,如果继续请点击 “Yes” 按钮：



经过短暂的停顿，固件升级进程将开始当新固件加载时，进度条将向右移动：




当固件加载完毕，另一个对话框将出现：



**这时该机器不再有音频信号通过或不能连接到D-NET软件!**

需要关闭电源并重启设备 .....

再次连接上处理器后并检查升级后的最新固件版本。



**注明:**

**升级完成重启后检查固件时"Upgrade Firmare"的按钮不再出现。**

**不同版本固件的机器需要对应版本的D-NET软件操作，请检查固件和软件是否相同！**

**其它相关中文资料请登录网站WWW.NSTAUDIO.CN下载。**

# Dante设备固件升级指南


关于VMX88/VMO16支持Dante功能产品的最新版本Dante固件是包含在最新版本Audinate Dante Controller软件里的，D-NET软件不支持Dante固件更新功能，可以在这里下载最新版本软件：

<https://my.audinate.com/support/downloads/download-latest-dante-software?lang=zh-hans>


Dante Controller软件可用于Windows和macOS系统。

如果已经安装Windows或macOS系统版本的Dante Controller软件可以通过软件自带的更新功能，在线检查和更新保持Dante Controller为最新版本，操作如下：


macOS版本的在线检查和更新Dante Controller软件：




Windows版本的在线检查和更新Dante Controller软件：




安装和更新最新版本后打开Dante Controller软件，网络设置注意事项：




点击网络图标，如果选择的是无线网络，当前仅可以用于路由控制，不能用于下载和更新设备固件。




在线下载和更新设备的Dante固件时请选择有线网络，




设备的Dante固件可在使用有线网络有外网的情况在线下载固件直接升级，或提前下载好所需的Dante固件用于无外网的情况下升级固件，选择有线网络后点击“Dante Updater”



点击“LIBRARY”在“Search”栏里直接搜索NST后列出相关设备，打钩√ NST Audio的VMX88和VMO16的最新固件并点击“DOWNLOADFIRMWARE”开始下载固件，




等待固件下载完毕.....






成功下载固件或提前已经下载好固件的，点击“HOME”返回主界面，Dante Updater将扫描网络中可用的Dante设备，并显示所有具有固件的设备可用更新：




选择要更新的设备，然后单击“Update Selected Devices ” 按钮，准备升级选择的设备：






然后在计算机上单击“Update Now”，确认对话框开始升级固件，同时音频会暂时中断：



如有必要时可以将最新固件提前下载到电脑本地，然后再更新设备的固件：



**正在进行更新时，请勿关闭电源或断开计算机或设备的连接！**

**固件更新完成后，将需要重启设备以使更新生效！**